

Link do produktu: <https://www.klikajkupujonline.pl/kuchnia-blotna-outdoor-dla-dzieci-z-akcesoriami-drewno-jodlowe-ecotoys-p-580.html>



Kuchnia błotna outdoor dla dzieci z akcesoriami drewno jodłowe ECOTOYS

Cena brutto	263,70 zł
Cena netto	214,39 zł
Numer katalogowy	KUCH-000580
Kod producenta	3689
Kod EAN	5905817003853

Opis produktu

KUCHNIA BŁOTNA DLA DZIECI

- Dla dzieci **od 3 roku życia**
- **Do użytku na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń**
- Idealna dla **małego kucharza lub kucharki**
- **Wykonana z drewna jodłowego**
- **Bezpieczna konstrukcja**
- **Działający kran** (możliwość napełnienia wodą)
- **Komplet metalowych akcesoriów** do sadzenia i gotowania
- **Obrotowe pokręta** palników (wydają **dźwięk klikania**)
- **Dodatkowe doniczki/pojemniki**

- Produkt marki **ECOTOYS**

KUCHNIA BŁOTNA - WSPANIAŁA ZABAWA

Dzieci uwielbiają zabawki, dzięki którym **mogą odgrywać role**, to bez wątpienia najlepsza forma zabawy, która **pozytywnie wpływa na rozwój dziecka**. Wcielenie się w rolę szefa kuchni sprawi, że Twoja pociecha podczas zabawy będzie rozwijała swoją **wyobraźnię, kreatywność, a także zdolności manualne**.

Połączenie przygotowywania dań z możliwościami, jakie daje zabawa w ogrodzie, **tworzy wyjątkową zabawkę - kuchnię błotną**. Dzięki specjalnej konstrukcji i odpowiednio dobranym materiałom (**drewno jodłowe**), ten model kuchni nadaje się do zabawy **nie tylko w dziecięcym pokoju, ale również w ogrodzie, czy na tarasie**. Dzięki temu, dzieci mogą tworzyć przeróżne dania **z piasku, błota, kamyków i wszystkiego, co znajdują wokół**, taka forma zabawy sprawi, że błotna kuchnia **szybko stanie się ulubioną zabawką**.



JAK W PRAWDZIWEJ KUCHNI

- Na blacie znajdują się **dwa palniki oraz obrotowe pokręta**, które podczas obrotu wydają charakterystyczny **dźwięk klikania**. Dzięki nim, szef kuchni będzie mógł ugotować swoje pyszne dania idealnie dobierając temperaturę.
- Pod blatem znajdują się **otwierane drzwiczki, które kryją pojemną szafkę lub piekarnik**, wszystko zależy od scenariusza zabawy; kucharz lub kucharka mogą upiec tam ciasto lub przechowywać swoje produkty.

JAK W PRAWDZIWEJ KUCHNI

- Nad zlewem znajduje się specjalna półka z zamontowanym **zbiornikiem i działającym kranem**. Wystarczy napęnić go wodą i odkręcić zawór, a kucharz będzie miał do **dyspozycji świeżą, czystą wodę**.
- **Dwie nogi kuchni zakończone są kółkami**, dzięki temu można z dużą łatwością **przestawiać ją z miejsca na miejsce**. Koła wykończone są gumowym bieżnikiem, który **zabezpieczy podłogę przed zarysowaniami**.

KOMPLET METALOWYCH AKCESORIÓW

Zabawa w kucharza i kucharkę nie może odbywać się bez niezbędnych kuchennych dodatków, dlatego w zestawie znajdują się:

- garnek
- pokrywka
- patelnia
- łopatką
- cedzak
- chochelka
- konewka
- 3 akcesoria ogrodnicze

SPECYFIKACJA

- **Wymiary:** 89x31,x80,5 cm
- **Materiał:** drewno jodłowe, tworzywo
- **Dla dzieci powyżej 3 roku życia**
- **Ilość akcesoriów:** 10 sztuk
- **Czas montażu:** około 30 min
- **Certyfikaty:** CE
- **Waga:** 7,4 kg



- **Kod produktu:** TL814004
- **Produkt marki:** ECOTOYS

