

Link do produktu: <https://www.klikajkupujonline.pl/stacja-pogodowa-meteo-sp93-z-dcf-i-pogodynka-czujnik-p-686.html>

Stacja pogodowa METEO SP93 z DCF i pogodynką + czujnik

Cena brutto	82,00 zł
Cena netto	66,67 zł
Numer katalogowy	STAC-000686
Kod producenta	2853
Kod EAN	5907265019738

Opis produktu

STACJA POGODOWA METEO SP93

- **Bezprzewodowy** pomiar temperatury wewnętrznej i zewnętrznej
- **Bezprzewodowy** pomiar wilgotności powietrza wewnątrz i na zewnątrz
- **Zegar z systemem DCF, budzikiem**
- **Alarm z funkcją drzemki**
- **Barometr**
- **Datownik**
- **Pogodynka**

PROGRAM METEO + ASSISTANCE

Troszczymy się od pierwszych dni. Nasza wspólna przygoda nie kończy się na zakupie stacji. To dopiero początek. Każdy nasza stacja jest objęta **programem METEO + Assistance**, stworzonym w trosce o potrzeby naszych Klientów. **Wspieramy codzienne użytkowanie** naszych produktów przez **rozbudowany i przyjazny system gwarancyjny**, nie zostawiając Cię nigdy w potrzebie.

CZUJNIK ZEWNĘTRZNY POMIAR TEMPERATURY



- Umieszczony w dowolnym miejscu czujnik zewnętrzny, bezprzewodowo przesyła do naszej stacji aktualne informacje odnośnie temperatury oraz wilgotności powietrza.
- Jego zasięg to **aż 60m** - bez problemu sprawdzi się w dużym domu. Czujnik posiada również wyświetlacz na którym możemy zobaczyć **temperaturę** oraz **wilgotność powietrza**.

BAROMETR

Stacja na bieżąco **sprawdza wartość ciśnienia atmosferycznego i sporządza na tej podstawie wykres** przedstawiający zmianę jego wartości.

POGODYNKA

Stacja dzięki monitorowaniu parametrów takich jak: **wahania temperatury, ciśnienia i wilgotności przewiduje tendencje pogodowe w czasie najbliższych 12-24 godzin**. Informuje nas o przewidywanej pogodzie za pomocą piktogramów.

ZEGAR Z DATOWNIKIEM ORAZ FUNKCJĄ DCF

DCF jest to funkcja synchronizująca naszą stację pogody z zegarem atomowym we Frankfurcie.

Dzięki czemu nasz zegar zawsze chodzi punktualnie.

OPIS FUNKCJI EKRANU

- 1. Sygnał czujnika
- 2. Tendencja zmiany temperatury zewn.
- 3. Kanał nadawania czujnika
- 4. Tendencja zmiany wilgotności zewn.
- 5. Wskaźnik zużycia baterii czujnika zewn.
- 6. Wilgotność pow. zewn.
- 7. Temp. Zewn.
- 8. Tendencja zmiany wilgotności wewn.
- 9. Wskaźnik zużycia baterii stacji głównej
- 10. Wilgotność powietrza wewn.
- 11. Temperatura wewn.



- 12. DCF
- 13. Godzina
- 14. Dzień tygodnia
- 15. Ikona budzika
- 16. Ikona drzemki
- 17. Ciśnienie atmosferyczne i Data*
- 18. Pogodynka
- 19. Tendencja zmiany temperatury wewn.
- 20. Tendencja zmiany ciśnienia atmosferycznego

SPECYFIKACJA

WYMIARY:

- Szerokość **12 cm**
- Wysokość **12 cm**
- Głębokość **2 cm**

ZAKRESY POMIARU:

- **Zakres pomiaru temperatury wewnętrznej:** od 0 do +50°C
- **Zakres pomiaru temperatury zewnętrznej:** od - 20.0°C do +50°C

ZASILANIE:

- Baterie - stacja: 3 x 1,5V AAA (brak w zestawie)
- Baterie - czujnik: 2 x 1,5V AA (brak w zestawie)
- Zasilanie sieciowe: **TAK (w zestawie)**

